


Distansring



Distansringen träs på bulten efter att frambrickan har blivit monterad, framför membranet. Distansringen blir kvar på bulten för att skapa avstånd mellan membran och armeringsnät.

Lagerprogram:

Distansring M16/300/35

Distansring M16/400/25*

Distansring M20/300/25*

*Andra dimensioner mot förfrågan


Teknisk information:

Plast, Orange HDPE

Tillbehör:

Bultar för vatten och frostsäkring, frambricka och mutter.

Spacer (ring)



The spacer ring puts on the bolt after the front washer has been mounted, in front of the membrane. The spacer ring remains on the bolt to create distance between the membrane and the reinforcement mesh.

Stock program:

Spacer ring M16/300/35

Spacer ring M16/400/25*

Spacer ring M20/300/25*

* Other dimensions on request

Technical information:

Plastic, Orange HDPE

Accessories:

Bolts for water and frost protection, front plate and nut.